

Desoutter



Desoutter Limited, London NW9 6ND

2D89-PX

(GB) Servicing Instructions
Parts List
Operating Instructions

(D) Wartungsanleitung
Teileliste
Bedienungsanleitung

(F) Manuel d'entretien
Liste de pièces
Manuel d'utilisation

(E) Instrucciones de Servicio
Listas de Repuestos
Instrucciones de Operación

(P) Instruções de Manutenção
Listas de Peças
Instruções de Funcionamento

(I) Istruzioni per la Manutenzione
Elenco delle Parti
Istruzioni Operative

(GR) Οδηγίες Συντήρησης
Κατάλογοι Ανταλλακτικών
Οδηγίες Λειτουργίας


(NL) Onderhoudsinstructies
Onderdelenlijst
Bedieningsinstructies

(DK) Servicevejledning
Liste over dele
Betjeningsvejledning

(N) Serviceinstruksjoner
Deleliste
Driftsinstruksjoner

(S) Serviceinstruktioner
Reservdelslista
Bruksanvisning

(FIN) Huolto-ohjeet
Osaluettelo
Käyttöohjeet



	F6.3 Drive	5/16" Drive
2D89-PX-2200	1455874-C	1455864-C
2D89-PX-1500	1455854-C	1455844-C
2D89-PX- 850	1455834-C	1455824-C
2D89-PX- 540	1455814-C	1455804-C
2D89-PX- 340	1455794-C	1455784-C

WE ARE MOVING

AT THE END OF 1996 TO
EATON ROAD
HEMEL HEMPSTEAD
HP2 7DR
TEL:- 01442 344300

Item Ps. Nr. No. Article	Part No. Teil Nr. Référence	Qty Menge Qté	Item Ps. Nr. No. Article	Part No. Teil Nr. Référence	Qty Menge Qté	Item Ps. Nr. No. Article	Part No. Teil Nr. Référence	Qty Menge Qté
1	103232	1	19	251993	1	44	307753	1
3	388683	1	20	309933	1	45	307793	2
	(2200RPM)		21	278463	1	46	307763	1
	(1500RPM)			(2200 RPM)		47	308633	1
	(850RPM)		22	218213	1		(G1/4)	
	(540RPM)			312923	1		308643	1
	388693	1		(1500 RPM)			(1/4in NPT)	
	(340RPM)			310023	1	48	54213	1
4	74970033	AR		(850 RPM)		49	99853	1
	(0.003in)			310013	1	50	307773	1
	74970053	AR		(2200 RPM)			(G1/4)	
	(0.080in)			(540 RPM)			308663	1
	74970103	AR		(340 RPM)			(1/4in NPT)	
	(0.010in)		23	306553	1	51	307803	1
5	173093	AR		(1500 RPM)		52	500933	1
	(0.068in)			306543	1	53	501103	1
	169053	AR		(850RPM)		54	501093	1
	(0.080in)			(540RPM)		55	345163	1
	169063	AR	24	309923	1	56	307223	1
	(0.095in)		25	256113	1	57	309993	1
	169073	AR	26	33433	2	58	200763	1
	(0.110in)		27	254873	2	59	292433	1
	169083	AR	28	306523	1	60	308723	1
	(0.125in)			(1500RPM)		61	309943	1
	169093	AR		(840RPM)		62	43463	1
	(0.140in)			(540RPM)		63	307833	1
6	370683	1		306533	1	64	363373	1
7	370653	1		(2200RPM)				
8	370673	1		(340RPM)				
9	280313	2	29	300623	5	65	307683	1
10	251693	1	30	254853	1	66	29932	1
11	301013	1	31	256123	1	67	68448	1
12	200083	1	32	291583	1		(2200RPM)	
13	298043	1	33	309973	1		(1500RPM)	
14	296643	1		(G1/4)			73318	1
15	86058	1		309983	1		(850RPM)	
16	72408	1		(1/4in NPT)			(540RPM)	
17	389803	1	34	315263	1			
	(Red Spring)		35	99531	2		301513	1
	389813	1	36	173973	1		(2200 RPM)	
	(Green Spring)		37	318443	1		(1500 RPM)	
	389793	1	38	500953	1		(850 RPM)	
	(Natural Spring)		39	500913	1		(540) RPM)	
	320863	1	40	308523	2		301523	1
18	(2200 RPM)		41	310053	1		(340 RPM)	
	309963	1	42	311283	1			
			43	268513	1			




Supplied Accessories




Optional Accessories

- (GB)** * Indicates normal replacement items. It is recommended that adequate stocks are held for servicing requirements. Always quote tool model number, serial number and spare part number when ordering spares.
- (D)** * Bedeutet normale Verschleißteile. Es empfiehlt sich eine angemessene Menge für Wartungszwecke auf Lager zu halten. Bei der Bestellung von Ersatzteilen, bitte immer angeben: Typennummer der Bohrmaschine, Werknummer und Ersatzteilnummer.
- (F)** * Le symbole astérisque (*) indique des articles de rechange normaux. Il est recommandé d'en conserver des stocks suffisants pour assurer toutes les opérations d'entretien courant. Lors de la commande de pièces de rechange, toujours citer le numéro de modèle de l'outillage, son numéro de série et le numéro de référence de chaque pièce de rechange.
- (E)** * Indica elementos de reposición regular. Se recomienda tener una cantidad adecuada de los mismos en reserva a efectos de mantenimiento. Al encargar piezas de recambio, siempre debe indicarse el número de modelo de la herramienta, su número de serie y el número de la pieza de recambio.
- (P)** * Indica itens que são substituídos regularmente. É recomendado que estoques adequados sejam mantidos para requisitos de manutenção. Cite sempre o número do modelo da ferramenta, número de série, e número da peça acessória quando pedindo acessórios.
- (I)** * L'asterisco denota ricambi normali. Si consiglia di mantenere scorte adeguate alle esigenze della manutenzione. Nell'ordinazione di ricambi citare il numero di modello dell'utensile, il numero di matricola e quello di catalogo del pezzo.
- (GR)** * Σημαίνει συνηθισμένα είδη (τεμάχια) για αντικατάσταση. Σας συνιστούμε να τηρείτε αρκετό απόθεμα από τα είδη που χρειάζονται αντικατάσταση. Όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά πάντα να γράφετε τον αριθμό μοντέλου του εργαλείου, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό ανταλλακτικού
- (NL)** * Betekent normale reserveartikelen. Het verdient aanbeveling om voldoende voor onderhoudsbehoeften voorradig te hebben. Bij bestelling van reserveonderdelen geef altijd modelnummer, volgnummer en reserveonderdeelnnummer van het werktuig op.
- (DK)** * Indikerer normale udskiftningsemner. Det anbefales at have rigelige forsyninger af dele til brug i forbindelse med eftersyn. Opgiv altid det korrekte værktøjsmodelnummer, serienummer og reservedelsnummer ved bestilling af reservedele.
- (N)** * Angir normale reservedeler. Det anbefales at tilstrekkelig antall reservedeler holdes på lager. Ved bestilling av deler må man alltid oppgi verktøyetets modellnr., serienr. og reservedelens nr.
- (S)** * Utmärker normala reservdelar. Vi rekommenderar att tillräckligt antal lagras för serviceändamål. Uppge alltid verktygets modellnummer, serienummer samt reservdelens nummer vid beställning av reservdelar.
- (FIN)** * Viittaa tavallisiin varaosiin. Suosittelemme, että riittäviä määriä pidetään varastossa huoltotarpeita varten. Työkalun mallinnumero, sarjanumero ja varaosan numero on aina mainittava tilattaessa.

2D89-PX Gearbox Parts List / Getriebe Teileliste / Boîte de Vitesse Liste de Pièces

Item Ps. Nr. No. Article	Part No. Teil Nr. Référence	Qty Menge Qté	Item Ps. Nr. No. Article	Part No. Teil Nr. Référence	Qty Menge Qté
1	320863 (2200RPM)	1	9	299113 (540RPM)	3
	309963 (1500RPM)		10	306643 (1500RPM)	
	(850RPM)	1		306653 (850RPM)	
	(540 RPM)			383933 (540RPM)	
*2	200763	1		306673 (340RPM)	
*3	42353	1		298893 (1500RPM)	3
4	306813	1		251663 (850RPM)	3
*5	251983			298893 (340RPM)	3
6	380973 (2200RPM)	1	*11	299073 (1500RPM)	3
	306723 (1500 RPM)			299093 (850RPM)	
	306733 (850RPM)			299113 (340RPM)	
	306743 (540RPM)		12	299073 (1500RPM)	3
	(340RPM)			299093 (850RPM)	
7	301533 (2200RPM)	1		299113 (340RPM)	
	(1500RPM)			299073 (540RPM)	
	(850RPM)			299073 (540RPM)	
	(540RPM)			320893 (2200RPM)	1
	301543 (340RPM)		13	320893 (2200RPM)	
*8	251663 (2200RPM)	3		(850RPM)	
	(340RPM)			(540RPM)	
	298893 (1500RPM)	3		(340RPM)	
	(850 RPM)				
	251663 (540RPM)	3			
9	299113 (2200RPM)	3			
	(340RPM)				
	299073 (1500RPM)				
	299093 (850RPM)				





GB Setting the push-rod
Apply shims and spacers to obtain a maximum axial clutch movement of 0.025 - 0.15mm.
Note: Shims must be adjacent to face of bit holder.
Apply pressure in direction of arrow (A). Apply pressure to push rod (B) until a hard stop is felt. Measure dimension X.
Obtain the specified dimension by grinding the push rod.(B)

D Schubstange einstellen
Verwenden Sie Distanz- und Abstandscheiben, um eine maximale Längsbewegung der Kupplung von 0,025 - 0,15mm zu erreichen.
Anmerkung: Distanzscheiben müssen neben der Stirnfläche des Drehzahlhalters sein. Wenden Sie einen Druck an Schubstange (B) gegen die Feder an bis ein Endhaltpunkt gefühlt werden kann. -Messen Sie Maß X.
Durch Schleifen der Schubstange (B) Sollmaß erreichen.

F Réglage du piston de poussée
Utiliser des cales et des entretoises afin d'obtenir sur l'embrayage, un jeu axial maximum de 0,025 - 0,15 mm.
Remarque: les cales doivent être placées sur le côté du support outil. Appliquer une pression selon le sens indiqué par la flèche (A). Appliquer une pression sur le piston de poussée (B) contre le ressort jusqu'à sentir la butée. Puis prendre la mesure de la cote X.
Meuler le piston de poussée (B) jusqu'à l'obtention de la cote spécifiée.

E Ajustar la barra de presión
Aplicar chapas de relleno y espaciadores para obtener un movimiento axial de embrague máximo de 0,025 - 0,15mm.
Nota: Las chapas de relleno deben estar adyacentes a la cara del portabarras. Ejercer a presión en la dirección indicada por la flecha (A). Ejercer a presión sobre la varilla empujadora (B) contra el resorte hasta que sienta una parada en seco. Mida la dimensión X.
Para obtener la dimensión específica rectifique la varilla empujadora (B).

P Ajuste do tirante
Use calços e espaçadores para obter um máximo movimento axial da embraiagem de 0,025 - 0,15mm.
Atenção: Calços precisam estar adjacente à face do soquete da broca. Aplique pressão em direção à seta (A). Pressione o tirante B contra a mola até sentir uma parada súbita. Meça a dimensão X.
Estrie/le o tirante B para obter a dimensão especificada.

I Regolazione dell'asta di spinta
Inserire gli spessori ed i distanziatori per ottenere un movimento assiale massimo della frizione di 0,025 - 0,15 mm.
Nota: gli spessori devono essere adiacenti alla superficie del portautensil. Applicare una pressione nella direzione della freccia (A). Applicare una pressione per spingere l'asta (B) contro la molla fino a quando non si sente un arresto deciso. Misurare la dimensione X.
Ottenerne la dimensione specificata molando l'asta di spinta (B).

GR Τοποθετήστε σπίνες και διαχωριστές για μέγιστη αξονική κίνηση συμπλέκτη 0,025 - 0,15 χιλστ. Σημείωση:
Οι σπίνες πρέπει να είναι κοντά στην επιφάνεια της θέσης του τριπαναού. Εξασκηθείτε πίσω προς την κατεύθυνση του τόξου Α. Εξασκηθείτε πίσω για να απωθήσετε τη ράβδο Β πάνω στο ελατήριο έως ότου σταματήσει να προχωρεί. Μετρήστε τη διάσταση Χ.
Μπορείτε να πάρετε την καθορισμένη διάσταση αφού τροχίψετε την ωστική ράβδο Β.

NL De drukstang afstellen
Vulplaatjes en afstandsstukken aanbrengen om een maximale koppeling verplaatsing te bewerkstelligen van 0,025 - 0,15mm.
OPM: Vulplaatjes moeten tege bijhouder aan voorkant zitten. Druk uitvoeren in richting van pijl (A). Druk tegen de veer in uitvoeren op drukstang (B) tot een harde aanslag voelbaar wordt. - Afmeting 'X' meten.
Drukstang (B) afslijpen tot de gespecificeerde afmeting verkregen is.

DK Stødtangens indstilling
Brug mellemlæg og afstandsholdere for at opnå maksimal aksial koblingsbevægelse på 0,025 - 0,15 mm.
OBS: Mellemlægget skal sidde tæt på forsiden af værktøjsholderen. Anbring trykket i (A)-pilens retning. Brug tryk på trykstang (B) mod fjederen til den støder mod noget hårdt. Mål dimension X.
Den specificerede dimension opnås ved at slibe trykstang (B).

N Å innstille skubbestangen.
Bruk mellomlegg og avstandsholdere for å oppnå maksimal aksial koblingsbevegelse på 0,025 - 0,15 mm.
Merk: mellomlegg må ligge nær opptil fronten av borholderen. Bruk trykk i retning av pil (A). Bruk trykk for å skyve stang (B) mot fjæren til den støter mot noe hardt. - Mål dimensjon X.
Oppnå den spesifikerte dimensjonen ved å slipe støtstang (B).


S Stötstångens inställning
Använd mellanlägg och avståndsbriklar för att uppnå maximal axialrörelse på kopplingen av 0,025 - 0,15 mm.
Obs.: Mellanlägg måste finnas sig intill framsidan på verktygshållaren. Anbringa tryck i (A) - pilens riktning. Anbringa tryck på tryckstången (B) mot fjädern till dess att ett bestämt stopp avkänns. - Mät upp dimension X.
Uppnå specificerad dimension genom att slipa avtryckstången (B).

FIN Työntötangon asettaminen
Aseta kiilat ja välkkappaleet saavuttaaksesi 0,025 - 0,15mm: maksimi aksiaalikytkiniliikunnan. Huom: kiilat äytyy olla teräpötkkeen kyljen viererein. Aseta paine nuolen (A) suuntaan. Aseta paine työntötankoon (B) joustavastaan kunnes tuntuu tiukka pysäytys. - Mittaa mitla X.
Saavuta spesifioitu mitla hiomalla työntötankoa (B).

STATEMENT OF USE

Product is designed for installing and removing threaded fasteners in wood, metal and plastic.

GENERAL



Lubrication

This is a DRYLINE tool designed to operate on a totally dry air line i.e. one without any oil or water moisture. DRYLINE tools can also operate on a lubricated or partly lubricated air line thus allowing easy interchangeability with existing installations. If lubrication is required an air line lubricator should be fitted down stream of the filter. Use ISO VG 15.

- 158733 = Molycote PG75
- 208893 = Rocol M204G
- 273273 = BP Q5618
- 273283 = BP FG00EP
- 27662 = ISO VG 15

DATA

- Maximum air pressure Pmax = 6.3 bar
- Sound Pressure Level (dBA) = 72± 2 re. CAGI-PNEUROP Test code
- Vibration Level (m/sec²) = <2.5 re. ISO 8662
- Weight
- 2D89-PX 2200 = 1.0kg
- 2D89-PX 1500 = 1.1kg
- 2D89-PX 850 = 1.1kg
- 2D89-PX 540 = 1.1kg
- 2D89-PX 340 = 1.1kg

Accessories


A wide range of accessories are available and a suitable item should be selected from the relevant Desoutter Catalogue.

OPERATING

With the correct accessory fitted, connect the tool to the air supply. Grip the tool then press onto the fixing that is to be tightened and depress the throttle control. The motor will start and tighten the fixing to the required torque set by adjusting the tension on the clutch spring. At this point the internal drive is disengaged and the air to the motor cut off. Release throttle control and remove tool from fixing to allow it to reset. To engage reverse rotation; slide the reverse valve to the alternate position.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS

1. Service should be carried out at intervals of 1000 hours' use.
2. All torque figures ± 10%.
3. Replace as necessary all 'O' rings, bearings and rotor blades
4. When disposing of components, lubricants, etc ... ensure that the relevant safety procedures are carried out.
5. Ⓢ Indicates direction of dismantling.
6. Torque values stated are for assembly.



WARNING

THE ROTOR BLADES IN THIS TOOL HAVE A PTFE CONTENT. THE NORMAL HEALTH AND SAFETY RECOMMENDATIONS CONCERNING PTFE MUST BE OBSERVED WHEN HANDLING THESE ROTOR BLADES.

- (1) DO NOT SMOKE.
- (2) MOTOR COMPONENTS MUST BE WASHED WITH CLEANING FLUID AND NOT BLOWN CLEAR WITH AN AIR LINE.
- (3) THE SILENCER MUST BE REPLACED WHEN DIRTY, DO NOT CLEAN AND RE-USE.
- (4) WASH HANDS BEFORE COMMENCING ANY OTHER ACTIVITY.

WARNING

BEFORE OPERATING THIS TOOL, READ AND UNDERSTAND PNEUMATIC SCREWDRIVER SAFETY INSTRUCTIONS PART NO. 370273

©Copyright 1995, Desoutter, London NW9 6ND, UK. All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings. Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

